

LED CONTROLLER LED FUNKDIMMER 8 ZONEN

// Technische Spezifikationen



Fernbedienung Art. Nr.: CT-DIMM8-FB

Empfänger Art. Nr.: CT-DIMM8-FC

Komplett-Set Art. Nr.: CT-DIMM8-SET

Artikel LED Funkdimmer 8 Zonen

Eingangsspannung Empfänger: 5V DC - 24V DC

Maximale Belastung: 3x 5A

Leistung: max. 75W @ 5Vdc, 180W @ 12Vdc bis 360W @ 24Vdc

Maße Empfänger (L x B x H): 175 x 44 x 30 mm

Maße Fernbedienung (L x B x H): 145 x 55 x 22 mm

Features:

- ▶ Ansteuerung von 8 Zonen, nach Wunsch gemeinsam oder getrennt
- ▶ 2 Ausgangskanäle (2 Stripes) pro Empfänger
- ▶ Dimmfunktion + und -
- ▶ Schnell-Dimmfunktion 25%, 50%, 75%, 100% Tasten
- ▶ Szenenspeichertasten M1 und M2
- ▶ eine Fernbedienung kann mehrere Empfänger ansprechen

Betriebstemperatur: -10° C bis +60° C

Lagertemperatur: -20° C bis +70° C

// Bedienhinweise Empfänger

Anlernen einer Fernbedienung an Empfänger

- ▶ Hinweis: Pro Empfänger kann eine Fernbedienung angelernt werden
- ▶ Fernbedienung einschalten
- ▶ Lerntaste am Empfänger drücken, Piepton signalisiert Lernbereitschaft, gedrückt halten
- ▶ gewünschte Zone (von 1 bis 8) auswählen und so lange gedrückt halten, bis Piepton kommt
- ▶ Lerntaste an Empfänger und Zonentaste loslassen, Anlernung erfolgreich abgeschlossen

Ein- und Ausschalten

- ▶ Um den Controller oder bei Nutzung von mehreren, alle Controller abzuschalten, drücken Sie die Ein-/ Austaste.

Ein- und Ausschalten Töne bei Nutzung der Fernbedienung

- ▶ Fernbedienung einschalten
- ▶ Lerntaste am Empfänger drücken, Piepton signalisiert Lernbereitschaft, gedrückt halten
- ▶ Sterntaste (unten rechts, über An-Aus-Taste) drücken und so lange gedrückt halten, bis Piepton kommt
- ▶ Lerntaste an Empfänger und Zonentaste loslassen, Ton erfolgreich aus- bzw. eingeschaltet

// Bedienhinweise Fernbedienung

Farbrad:

- ▶ Mit der Betätigung des Farbrads verändern Sie die Lichtintensität Ihrer Beleuchtung
- ▶ Gleiten Sie mit Ihrem Finger über das Farbrad (je nach gewünschter Helligkeit im oder gegen den Uhrzeigersinn) und stellen Sie somit Ihre gewünschte Helligkeit ein.

Zonen-Tasten 1-8

- ▶ Wählen Sie hier die anzusteuernde(n) Zonen an.
- ▶ Auswahl mehrerer Zonen: drücken Sie nacheinander diese Tasten wie folgt: Sterntaste, gewünschte Zonen, Sterntaste
- ▶ Auswahl aller Zonen: drücken Sie zweimal die Sterntaste

Dimm-Tasten

- ▶ Mit den Schnell-Dimmtasten 25%, 50%, 75% und 100% dimmen Sie die Helligkeit in Sekundenschnelle auf die gewünschte Prozentzahl
- ▶ Mit der Erhell- und der Dimmtaste erhellen bzw. dunkeln Sie Ihr Licht in kleinen Zwischenschritten ab

Szenenspeicher-Tasten

- ▶ Mit den Szenenspeichertasten M1 und M2 können Sie eine gewünschte Helligkeit einspeichern und per Knopfdruck direkt abrufen.

// Sicherheitshinweise

- ▶ Die Installation von LED-Steuerungen, LED-Leisten (mit Netzgerät) darf nur eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen vornehmen.
- ▶ Auf unserem Datenblatt finden sie (Grenz-) Werte wie Spannung, Leistung, Strom, Temperaturen, Maße.
- ▶ Beachten Sie die Polung, da bei unkorrekter Polung Schäden an LEDs möglich sind.
- ▶ Die Dimensionierung Ihres LED-Netzteils ist zu beachten. Es sollten ausschließlich von uns freigegebene LED-Netzteile zum Einsatz kommen.